

アスベストが使用されている空き家の解体方法を知りたい

相談 内容	解体しようとする空き家にアスベストが使用されている場合はどのようにすればいいですか。
回答 内容	建物を解体する場合は、建物の耐火被覆材、保温材、断熱材等にアスベストが使用されていないか、建築資材にアスベストが含まれていないかを調査するとともに、使用又は含まれている場合には飛散防止の措置をとる必要があります、その費用は上記の費用以外に別途必要となります。アスベスト除去の専門業者又は解体工事の専門業者に現地を見てもらって見積もりを取るとよいでしょう。

空き家関係